

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица кодов ошибок блока электронного ПКК 0701100

Код	Ошибка
	<b>ОШИБКИ КЛАВИШ</b>
11	Залипание клавиши РАБОЧИЙ ХОД
12	Залипание клавиши РЕВЕРС
13	Залипание клавиши НЕЙТРАЛЬ
14	Залипание клавиши СБРОС
15	Залипание клавиши ТЕСТ
	<b>ОШИБКИ ДАТЧИКОВ</b>
21	Неисправен датчик МД
22	Не обнаружен датчик МД
23	Неисправен датчик КД
24	Авария питания датчиков МД и КД
25	Неисправен датчик положения
	<b>ОШИБКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ</b>
31	Обрыв магнита экстренного останова
32	Короткое замыкание или обрыв в цепи электромеханизма
33	Превышено время ожидания перемещения электромеханизма в требуемое положение
34	Направление перемещения электромеханизма не соответствует заданному

МД – металлодетектор, КД – камнедетектор.

Примечание – Код ошибки отображается в виде последовательностей вспышек лампы ЗАЩИТА. Число вспышек после длинной паузы соответствует десяткам, число вспышек после короткой паузы соответствует единицам. Например, длинная пауза – две вспышки, короткая пауза – три вспышки, длинная пауза и так далее, соответствует коду 23 (рис. 1).




Рисунок 1 – Пример отображения ошибки с кодом 23